



Check-list pour préparer l'hivernage de votre camping-car ou caravane

A l'intérieur

- Sortez les denrées alimentaires et boissons.
- Videz, dégivrez et nettoyez à fond le réfrigérateur. Veillez à ce que la porte du réfrigérateur et le volet du compartiment congélateur restent entrouverts.
- Nettoyez le four et les plaques de cuisson.
- Nettoyez les meubles, de préférence avec un produit lustrant pour les meubles.
- Afin de prévenir la formation de moisissures, ne laissez pas les garnitures en l'état, mais relevez la structure pour que l'air puisse circuler – idem pour les matelas.
- Videz tous les placards et laissez les portes ouvertes.
- Sortez les tapis, serviettes, papiers, etc. du véhicule pendant l'hiver, car ils pourraient emmagasiner l'humidité.
- Nettoyez la salle d'eau et les toilettes.
- Ne fermez pas les robinets, mais laissez-les ouverts.
- Débranchez la batterie de bord en commençant par la borne moins. Conservez-la au sec pendant l'hiver et à l'abri du gel.
- Inspectez les joints pour détecter d'éventuels défauts d'étanchéité. Le cas échéant, traitez-les au spray silicone ou remplacez-les.
- Lubrifiez les serrures et les charnières.
- Rincez à fond l'installation hydraulique et les accessoires tels que pommeau de douche, pompes, etc. à l'aide d'un produit désinfectant. Veillez à ce que l'eau résiduelle se soit écoulée. Le mieux est d'installer le véhicule en position légèrement inclinée. Le réservoir doit être complètement sec durant l'hiver.
- N'oubliez pas de purger le chauffe-eau et d'ouvrir la vanne antigel!

- Fermez tous les robinets d'arrêt de gaz.
- Nettoyez le chauffage/bloc de chauffage.
- Au besoin, installez un déshumidificateur.

A l'extérieur

- Effectuez un lavage à fond, y compris des passages de roues. Il est conseillé d'utiliser un nettoyeur haute pression. N'oubliez pas le dessous de caisse et contrôlez le soubassement.
- Recherchez les traces de rouille ou d'endommagement, traitez-les et remettez-les en état.
- Nettoyez les fenêtres. Veillez à utiliser des produits adéquats pour les fenêtres en matière synthétique. Les nettoyeurs pour verre peuvent les rendre opaques.
- Nettoyez l'auvent et laissez-le bien sécher. Si nécessaire, graissez les articulations.
- Nettoyez les antennes et l'installation de réception satellite
- Gaz: refermez la vanne de gaz et laissez le gaz résiduel s'échapper des conduites. Puis retirez les flexibles. Le mieux est de sortir les bouteilles de gaz pour les stocker dans un endroit sec pendant l'hiver.
- Garez le véhicule sur un sol plat et compensez éventuellement les inégalités du sol. Équilibrez la caravane à l'aide des supports.
- Il est conseillé d'augmenter la pression des pneus (jusqu'à 0,5 bar)
- Soulevez légèrement le véhicule à l'aide d'un cric afin de délester les pneus.



Check-list pour préparer l'hivernage de votre camping-car ou caravane

Caravanes

- Si vous laissez votre caravane à l'extérieur pendant l'hiver, veillez à ce qu'elle soit légèrement penchée pour que l'eau, la neige, etc. puissent s'écouler.
- Graissez toutes les charnières, la roue de support et le frein à main.
- Recouvrez le timon d'une housse de protection.
- Lorsque vous couvrez votre caravane avec une bâche, laissez suffisamment d'espace pour que l'air puisse circuler.
- Nous conseillons d'effectuer les réparations nécessaires avant de préparer la caravane pour l'hiver.
- Si possible, déplacez votre caravane à peu près une fois par mois afin de prévenir l'endommagement des pneus ou les dégâts dus à l'immobilisation. Aérez l'intérieur à fond.

Camping-car

- Rechargez complètement la batterie.
- Faites le plein de carburant du camping-car afin d'éviter les risques de condensation dans le réservoir (attention, le diesel se dilate, donc ne pas remplir à fond).
- Séchez les freins: roulez à faible allure en freinant légèrement.
- Soulevez le camping-car et placez-le sur des chandelles pour délester les pneumatiques.
- Relevez les essuie-glaces.
- À échéances régulières de plusieurs semaines, rechargez la batterie, aérez à fond et remplacez le granulats sec.
- Si votre camping-car reste à l'extérieur durant l'hiver, garez-le en position légèrement inclinée pour que l'eau de pluie puisse s'écouler du toit et ne gèle lors de basses températures.
- Effectuez les réparations nécessaires sans attendre le printemps.

Impressum

Touring Club Schweiz
Camping-Insider
www.camping-insider.ch